



Handleiding Popcornmachine

1. Veiligheidsinstructies

- Gebruik enkel binnenshuis of onder een overkapping.
- De ketel wordt **zeer heet** – niet aanraken tijdens of kort na gebruik.
- Houd kinderen op afstand.

Vorbereiding

1. Plaats de machine en sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.
2. Zet de **hoofdschakelaar** en **warmtelamp** aan.
3. Laat ca. **3 minuten** voorverwarmen.

Popcorn maken

1. Zet **Ketelverwarming + Motor** aan.
2. Voeg **een laagje olie** toe aan de ketel.
3. Voeg **1 maatbeker maïs** toe.
4. Sluit de ketelklep.
5. Wacht tot het poppen stopt.
6. Kantel de ketel voorzichtig om de popcorn in de bak te gieten.
7. Voor meerdere batches: herhaal bovenstaande stappen.

Tip: Gebruik niet meer maïs dan aangegeven – dit voorkomt verbranding.

Schoonmaken *(na 20–30 minuten afkoelen)*

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ketel: afnemen met licht vochtige doek, geen agressieve middelen.
- Binnenzijde machine: losse resten verwijderen, wanden afnemen en drogen.
- Buitenste glas schoonmaken met glasreiniger (niet op de ketel).

Veelvoorkomende problemen

- **Popcorn verbrandt:** te veel maïs, te weinig olie, ketel te lang niet geleege.
 - **Maïs niet volledig gepopt:** oude maïs of onvoldoende voorverwarmd.
 - **Machine valt uit:** controleer stopcontact en schakelaars.
- Huurder levert machine schoon, compleet en werkend in.**



Griekspoor
FEESTVERHUUR